

Bedienungsanleitung

Akustik für Straßenverkehrs-Signalanlagen Soundguide EK598







Inhalt

<u>1</u>	Allgemeine Hinweise	•	4
<u>2</u>	Sicherheitshinweise		4
<u>3</u>	Produktbeschreibung		5
	<u>3.1</u> Maße		5
	3.2 Technische Daten		6
	3.3 Sicherheitstechnische Kennzahlen	·	7
	3.4 Blockschaltbild		8
	3.5 Blockschaltbild Steuergerät / Soundguide EK598 / Basicplus EK523		9
	3.6 Betriebsspannungen		10
	3.7 Grüneingang (Freigabe)		10
	3.8 Optionale Steuereingänge	_	10
	3.9 Verbindung Guideplus		10
<u>4</u>	Lieferumfang		11
<u>5</u>	Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)	_	11
<u>6</u>	Montage	_	12
	6.1 Montagebohrungen am Mast herstellen		12
	6.2 Soundguide montieren		12
	6.3 Montage mit Bandschelle		13
<u>7</u>	Montage in Signalkammer		14
8	Inbetriebnahme		15
9	Funktionsprüfung		15
10	Parametrierung		16
	10.1 Systemvoraussetzungen des sgManagers		16
	10.2 Installation und Start des sgManagers		16
	<u>10.2.1</u> Parametrier-Software starten		16
	10.3 Programm Start sgManager		17
	10.3.1 Ansicht nach Programmstart	_	18
	10.4 Grundeinstellungen	_	19
	10.5 Verbindung zwischen sgManager und Soundguide herstellen	_	20
	10.5.1 Gerät Identifizieren	_	20
	10.5.2Mit Gerät verbinden	_	20
	<u>10.6 Spannungseinstellung – Toneinstellungen – Erweiterte Einstellungen</u>		21
	10.6.1 Spannungseinstellung		21
	10.6.2 Toneinstellungen		22
	10.6.3 Erweiterte Einstellungen	•	25
<u>11</u>	Zubehör		26
<u>12</u>	Wartung		<u>26</u>
<u>13</u>	EU – Konformitätserklärung		27

<u>14</u>	Fragen / Antworten FAQ sgManager	27
<u>15</u>	Sachmängel	 28
<u>16</u>	Qualitätsmanagement	 28
<u>17</u>	Haftungsausschluss / Gewährleistung	 28
<u>18</u>	Kontakt	28

1 Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Lieferung.



Warnung !

Jede Person, die mit der Bedienung, Wartung und Reparatur des Produktes befasst ist, muss die Bedienungsanleitung beachten, gelesen und verstanden haben. Für Schäden und Betriebsstörungen, die aus Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Die Geräte dürfen nur von Fachkräften für Straßenverkehrsanlagen (SVA) installiert werden. Dabei sind alle geltenden Vorschriften und Richtlinien einzuhalten.

Im Interesse der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, an einzelnen Baugruppen und Zubehörteilen Änderungen vorzunehmen, die unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale zur Steigerung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit für zweckmäßig erachtet werden.

Das Urheberrecht an dieser Anleitung verbleibt bei der Langmatz GmbH.

2 Sicherheitshinweise

Das Produkt entspricht zum Zeitpunkt der Drucklegung dem aktuellen Stand der Technik und wird betriebssicher ausgeliefert. Eigenmächtige Veränderungen, vor allem an sicherheitsrelevanten Teilen, sind unzulässig.

Vor einer missbräuchlichen Verwendung wird von Seiten der Langmatz GmbH gewarnt. Die Geräte dürfen nur von Fachkräften geöffnet werden. Vor dem Öffnen ist sicher zu stellen, dass keine Betriebsspannung anliegt.

Beim Betrieb mit geöffnetem Gehäuse besteht die Gefahr, Netzspannung führende Bauteile oder Leiter bzw. Leiterbahnen zu berühren.

Die angegebenen technischen Daten (siehe Kapitel 3.2) sind zu beachten.

Für die Installation, den Betrieb und die Wartung der Einbauten ist der Betreiber verantwortlich.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen:

- Gefahren für Leib und Leben des Benutzers und Dritter abzuwenden.
- Die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
- Nutzungsausfall und Umweltbeeinträchtigungen durch falsche Handhabung auszuschließen.
- Dass mit Schutzkleidung gearbeitet wird.
- Um die SIL 3 Sicherheitsfunktionalität zu gewährleisten muss sichergestellt sein das die Grünleitung von der Signalanlage nach (VDE 0832-100) überwacht wird

Bei Beschädigungen ist eine Benutzung untersagt. Wenden Sie sich bitte an die Hotline (siehe Kapitel 19 Kontakt).



Gefahr !

Beim Aufbau, der Bedienung und der Instandsetzung sind die einschlägigen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Umweltschutz zu beachten.

3 Produktbeschreibung

3.1 Maße





Abb. 1

Abb. 2







Abb. 4

3.2 Technische Daten

Bezeichnung	Akustik für Straßenverkehrs-Signalanlagen
Gehäusefarbe	Grau (ähnlich RAL 7032) Grün (ähnlich RAL 6009) Schwarz (ähnlich RAL 9017)
Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Schutzklasse	Ш
Schutzart	IP54
Leistungsaufnahme	Typisch 5 W maximal 8 W
Mastanpassung	Universal aus Edelstahl; Geeignet für Ø 78 mm – Ø 159 mm
Montagemöglichkeiten	Schraubbefestigung, Schlingband oder Einbau in Signalkammer.
Umgebungstemperatur	-25°C bis +60°C
Höhe / Breite / Tiefe	184 mm / 96 mm / 115 mm (Abstand vom Mast)
Gewicht	Ca. 1320g (ohne Verpackung)
Frequenzbereich Akustik	500 - 6000 Hz
Taktfrequenz Freigabesignal (FS) nach DIN 32981	Standard-Einstellungen: 1 Hz; 2 Hz; 4 Hz; 6 Hz; (verkehrslärmabhängig). Individuelle Einstellungen möglich.
Taktfrequenz Orientierung (OS) nach DIN 32981	Standard-Einstellungen: 1,2 Hz; (verkehrslärmabhängig). Individuelle Einstellungen möglich.
Lautstärke Akustik in 1m Abstand nach DIN 32981	verkehrslärmabhängig min. 35 dB(A), bis max. 90 dB(A). Individuelle Einstellungen möglich.
Akustiktöne	Töne nach DIN 32981 frei wählbar
Einstellen der Parameter	Via Bluetooth nach IT-SiG über Windows Software
Anschlusskabel	13x0.5mm² mit Aderendhülsen
Aufstellungshöhe	<2000m
EMV/ESD	Gemäß DIN EN 50293
Schlagfestigkeit	IK10
Schwingen (Transport und Betrieb)	Klasse AM1 gemäß EN 50556:2011
Schockprüfung (Transport)	Prüfung Ea EN 60068-2-27:2009
Lebensdauer	> 10 Jahre

3.3 Sicherheitstechnische Kennzahlen

Die Ausfallraten der Elektronik, wurden durch eine FMEDA nach IEC 61508 ermittelt. Den Berechnungen sind Bauelementeausfallraten nach SN 29500 zugrunde gelegt.

Time between periodic Safety Checks	T1	1 Jahr
(Intervall zwischen den Geräteüberprüfungen)		
Probability of failure per hour (Mittlere	PFH	1.650*10E-11
Häufigkeit eines gefahrbringenden		
Ausfalls der Sicherheitsfunktion)		
probability of failure on demand (Mittlere	PFD	1.503*10E-7
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden		
Ausfalls bei Anforderung der		
Sicherheitsfunktion)		
Safe failure fraction	SFF	0.99
(Anteil sicherer Ausfälle)		
(Anteil sicherer Ausfälle) Hard fault tollerance	HFT	1
(Anteil sicherer Ausfälle) Hard fault tollerance (Eine HFT = N gibt an, dass N + 1 Hardware-	HFT	1
(Anteil sicherer Ausfälle) Hard fault tollerance (Eine HFT = N gibt an, dass N + 1 Hardware- Fehler, ungünstig verteilt, zum Verlust der	HFT	1
(Anteil sicherer Ausfälle) Hard fault tollerance (Eine HFT = N gibt an, dass N + 1 Hardware- Fehler, ungünstig verteilt, zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt)	HFT	1
(Anteil sicherer Ausfälle) Hard fault tollerance (Eine HFT = N gibt an, dass N + 1 Hardware- Fehler, ungünstig verteilt, zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt) Type E/E/PE-System	HFT	1 Туре В
 (Anteil sicherer Ausfälle) Hard fault tollerance (Eine HFT = N gibt an, dass N + 1 Hardware- Fehler, ungünstig verteilt, zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt) Type E/E/PE-System Failure response time 	HFT	1 Type B 1 sec
(Anteil sicherer Ausfälle) Hard fault tollerance (Eine HFT = N gibt an, dass N + 1 Hardware- Fehler, ungünstig verteilt, zum Verlust der Sicherheitsfunktion führt) Type E/E/PE-System Failure response time Safe state	HFT	1 Type B 1 sec Feindliches Grün wird verhindert

3.4 Blockschaltbild



Beachten! Nicht angeschlossene Adern müssen isoliert bleiben.



Hinweis:

Gestreifte Adern werden mit der Signalanlage verbunden.

Einfarbige Adern werden mit dem **basicplus** EK523 verbunden.

3.5 Blockschaltbild Steuergerät / Soundguide EK598 / Basicplus EK523



Abb. 6

3.6 Betriebsspannungen

Bezeichnung	Ader	Minimal	Maximal	Einheit		
Permanente Betriebsspannung	2 (BK/YE)					
Permanente Betriebsspannung	3 (BU/YE)					
Eingangsspannungsbereich		0,8 U _{Nenn} (min. 20V)	1,2 U _{Nenn} (max. 265V)	Volt		
Eingangsleistung			8	Watt		
Allspannungsgerät - Nennspannung wird über Software eingestellt						
Nennspannungen	24 DC	40 AC 110 A	C 230 AC	Volt		

3.7 Grüneingang (Freigabe)

Bezeichnung	Ader	Minimal	Maximal	Einheit			
Fußgänger GRÜN / Freigabesignal L/+	22 (GN/WH)						
Fußgänger GRÜN / Freigabesignal N/-	23 (BU/WH)						
Eingangsspannungsbereich		0,5 U _{Nenn} (min. 16V)	1,2 U _{Nenn} (max. 265V)	Volt			
Eingangsleistung			1	Watt			
Allspannungsgerät - Nennspannung wird über Software eingestellt							
Nennspannungen	24 DC	40 AC 110 A	C 230 AC	Volt			

3.8 Optionale Steuereingänge

Bezeichnung	Ader	Minimal	Maximal	Einheit		
Neutralleiter	13 (BU/RD)					
Freigabe-Signal EIN / AUS	14 (BN/RD					
Orientierungston EIN / AUS	21 (GY/RD)					
Eingangsspannungsbereich je Eingang		0,5 U _{Nenn} (min. 16V)	1,2 U _{Nenn} (max. 265V)	Volt		
Eingangsleistung			0,6	Watt		
Allspannungsgerät - Nennspannung wird über Software eingestellt						
Nennspannungen	24 DC	40 AC 110 A	C 230 AC	Volt		

3.9 Verbindung Guideplus

Bezeichnung	Ader	
Versorgung Guideplus	15 / 16 (BN)	
Lautsprecher Guideplus	17 / 18 (PK)	
Vibrator Guideplus	1 (GN)	
Vibrator Guideplus	9 (BU)	

4 Lieferumfang



- Pos. 1 1x Soundguide EK598 inkl. Anschlusskabel (nicht dargestellt).
- Pos. 2 1x Bohrschablone (Papier selbstklebend).

Optional: 1x Bohrlehre (Metall) Siehe Kapitel 11Seite 26.

Abb. 7

5 Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)



Abb. 8

- Pos. 1 Innensechskant Dreher SW 4
- Pos. 2 Wasserwaage
- Pos. 3 Bohrmaschine

Nicht dargestellt:

- Bohrer Ø5 mm und Ø14 mm
- Gewindeschneider M6
- Schellenband bis 19 mm Breite

6 Montage

6.1 Montagebohrungen am Mast herstellen



Abb. 9

Abb. 10

6.2 Soundguide montieren



Abb. 11

Montage gemäß DIN 32981.

Der Soundguide **(1)** wird in Höhe 2,1 m – 2,5 m am Signalmast der Straßenverkehrs-Signalanlage montiert.

Die Schallaustrittsöffnung der oberen Kammer (2) zeigt auf die Fußgängerfurt in Richtung Fahrbahnmitte.

Für die korrekte Ausrichtung wird empfohlen eine Wasserwaage zu verwenden.

- Schutzfolie von Bohrschablone (1) abziehen.
- Bohrschablone in entsprechender Höhe am Signalmast anbringen.
- Alle Bohrlöcher ankörnen.
- 2x Bohrung Ø5 mm herstellen (2) (für Befestigung).
- 2x Gewinde M6 schneiden (2).
- 1x Bohrung Ø14 mm herstellen (3) (für Kabeldurchführung).

Langmatz empfiehlt eine Metall-Bohrlehre zu benutzen. Langmatz Art.-Nr. 700663080. Siehe auch **Kapitel 11 Seite 26**

- Anschlusskabel (2) in den Signalmast (4) einführen.
- Soundguide (3) mit
 2x Befestigungsschrauben (unverlierbar),
 M6x25 (1) am Signalmast anschrauben.

Beachten: Keine Schmierstoffe verwenden!

- Anschlusskabel nach Blockschaltbild (Kapitel 3.4) anschließen!
- Inbetriebnahme durchführen (siehe Kapitel 0 Seite 15).

6.3 Montage mit Bandschelle



Für die korrekte Ausrichtung wird empfohlen eine Wasserwaage zu verwenden.

- Schutzfolie von Bohrschablone (1) abziehen.
- Bohrschablone in entsprechender Höhe am Signalmast anbringen.
- Zentrum des Bohrloches f
 ür Kabeldurchf
 ührung (2) ank
 örnen.
- 1x Bohrung Ø14 mm herstellen (2) (für Kabeldurchführung).

Abb. 12



• Anschlusskabel (1) in den Signalmast (2) einführen.

Abb. 13



Abb. 14

- Bandschelle (1) (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Rückseite mittig durchführen.
- Bandschelle (1) um Signalmast (2) legen und festziehen.
- Anschlusskabel nach Blockschaltbild (Kapitel 3.4) anschließen!
- Inbetriebnahme durchführen (siehe Kapitel 0 Seite 15).

7 Montage in Signalkammer



Montageplatte (1) und Oberteil (2) des Soundguide haben im Original die Farbe Schwarz. Zur besseren Erkennung wird das Oberteil (2) hier in Grau dargestellt.

Abb. 15



Montage gemäß DIN 32981.

Der Soundguide EK598 **(1)** wird in der Signalkammer montiert.

Die obere Schallaustrittsöffnung des Soundguide **(2)** zeigt auf die Fußgängerfurt in Richtung Fahrbahnmitte.

Abb. 16



Abb. 17

- Den Soundguide (1) nach Herstellervorgabe, wie eine Streuscheibe, in der untersten Signalkammer montieren.
- Anschlusskabel nach Blockschaltbild (Kapitel 3.4) anschließen!
- Inbetriebnahme durchführen (siehe Kapitel 8 Seite 15).

Hinweis:

Die Schute der Signalkammer sollte weiter verwendet werden.

8 Inbetriebnahme

- Soundguide mit Betriebsspannung versorgen.
- Das Gerät ist intern betriebsbereit.
- Die Betriebsspannung über den sgManager im Gerät definieren.
- Grünumlauf abwarten damit Betriebsspannungswahl übernommen wird.
- Das Gerät ist nun funktionsbereit.
- Funktionsprüfung durchführen (siehe Kapitel 9 Seite 15).

9 Funktionsprüfung

- Betriebsspannung überprüfen.
- Entspricht die eingestellte Spannung am Soundguide der Spannung an der Lichtsignalanlage
- Umlauf Fußgänger Rot / Fußgänger Grün abwarten.
- Folgende Funktionsweise sollte zu beobachten sein:
- Während Fußgänger "Rot", darf nur der Orientierungston aktiv sein.



Es darf weder der Freigabeton noch das taktile Signal aktiv sein!

- Während Fußgänger "Grün" mit aktivierter Blindenfreigabe, sollte das akustische Freigabesignal aktiv sein.
- Bei basicplus sollte zusätzlich das taktile Signal des Anforderungsgerätes aktiv sein.
- Die durchgeführte Funktionsprüfung sollte dokumentiert werden.
- Der Gerätestandort und die Seriennummer sollten dokumentiert werden.

10 Parametrierung

Parametrierung des Soundguide erfolgt über den Soundguide-Manager (sgManager). Dazu muss der Soundguide mit Spannung versorgt werden (20V – 230V).

10.1 Systemvoraussetzungen des sgManagers

- Prozessor mit 1 GHz
- 1 GB Arbeitsspeicher
- Bildschirmauflösung 1024 x 768

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

10.2 Installation und Start des sgManagers

Hinweis: Zur Installation werden Administrator-Rechte auf dem Computer benötigt.

- Installations-Datei auf den Rechner laden.
- Installationssoftware ausführen.

10.2.1 Parametrier-Software starten

- Mitgelieferten Softwaredongle in USB-Port stecken.
- Startmenü / Untermenü "Langmatz".
- sgManager mit Doppelklick öffnen.
- Passwort eingeben (einmalig beim ersten Öffnen des Programmes).
 - Um ein Passwort zu erhalten wenden Sie sich bitte an die Langmatz GmbH.
 - Code der Passwortanfrage bereithalten.
- Programm wird gestartet.

🔺 Passwort erforderlich	A Passwort erforderlich —							
Es ist kein gültiges Passwort für den Soundguide Manager vorhanden.								
Passwort-Anfrage:	36BB-CFA6-87CF-46D0-CB32-E	D84B-2FAC-E	7BC					
Obige Passwort-Anfrage wurde in die Zwischenablage kopiert. Senden Sie diese an Langmatz, um ein Passwort zu erhalten.								
Erhaltenes Passwort	Erhaltenes Passwort:							
	Passwort speichern und Programm starten							

Abb. 18

10.3 Programm Start sgManager

Hinweis:

Der sgManager kann nur gestartet werden, wenn der mitgelieferte Softwaredongle via USB mit dem Rechner verbunden ist.



- Doppelklick auf das Icon sgManager, falls auf Desktop vorhanden. Wenn nicht vorhanden: Start über das Windows Menü.
- Programm wird gestartet.
- Scan nach Geräten in Reichweite wird durchgeführt.
 - Sind keine Geräte in Reichweite, wird ein Dummy angezeigt, mit dem der Absprung in Untermenüs erreicht wird.
 - Geräte werden nach Signalstärke (1) in Tabelle aufgelistet
- Einfacher Klick auf eine Gerätezeile:
 - An der Unterseite des Soundguide blinkt das Langmatz-Logo in blau. So kann bei mehreren Soundguide in Reichweite die einzustellende Akustik identifiziert werden.
 - Anzeige des Gerätes wechselt in Soundguidemanager auf Farbe blau

23	Hofstraße Gerät 4	61	30.10.2020 14:50

- Doppelklick auf eine Gerätezeile:
 - Verbindung zwischen sgManager und Soundguide wird aufgebaut.
 - Das Langmatz-Logo leuchtet nun dauerhaft.

Die Gerätezeilen können farblich unterschiedlich hinterlegt sein:

- Grün: Gerät wurde in der aktuellen sgManagersitzung bereits Parametriert.
- Orange: Firmwareversion des Soundguide ist veraltet und sollte aktualisiert werden.
- Rot: Die Version des sgManager ist veraltet und muss akualisiert werden um diesen Soundguide zu Parametrieren.
- Blau: Soundguide Manager verbindet sich mit dem Gerät

Seriennummer	Name	Signal	Letzte Bearbeitung
20	Hofstraße Gerät 1	71	30.10.2020 13:45
21	Hofstraße Gerät 2	67	30.10.2020 14:00
22	Hofstraße Gerät 3	64	30.10.2020 14:30
23	Hofstraße Gerät 4	61	30.10.2020 14:50
Abb. 19			

10.3.1 Ansicht nach Programmstart

🛦 Soundguide Auswahl				-	• ×
Seriennummer 1123581321 268	Name Soundguide_000000191 Soundguide_000000132	Signa 69 54	Letzte Bearbeitung	Langmatz	
	5)				
				Soundquide Manager v1 13 0.0	
Gerä	tescan wiederholen (F1)	Geräteliste k	schen (F2)	Bericht erstellen	••

Abb. 20

- Über den Button "Gerätescan Wiederholen" (1) wird im Empfangsbereich nach Soundguide gesucht und neu gefundene Geräte der Liste hinzugefügt (Shortcut F1).
- Über den Button "Geräteliste löschen" (2) wird die Liste der angezeigten Geräte gelöscht (Shortcut F2).
- Über den Button "Bericht erstellen" (3) wird ein Bericht in PDF-Format erstellt. Über folgendes Fenster besteht die Möglichkeit zusätzliche Informationen zur Anlage und zum Monteur dem Bericht hinzuzufügen.
- Mit der ESC Taste gelangt man immer wieder in die Soundguide Auswahl.

🛓 Bericht erstellen	- 🗆 🗙
Monteur Name Martin Huber / SW GAP	
Anlagennummer 21	
Anlagenname Hofstrasse	
Kommentar	
Gerät wurde am 09.11.2020 auf den neusten Software Stand aktualisiert	● Umbau
	⊖ Neubau
	○ Änderung
	Bericht speichern

Abb. 21

- Über den Zahnradbutton (4) gelangt der Anwender in das Menü "Grundeinstellungen".
- Dummy (5) wird angezeigt oder Geräte in Reichweite.

10.4 Grundeinstellungen

Mögliche Auswahlpunkte:

- Anzeige und Auswahl der Töne für das Dropdown-Menü Toneinstellungen (1).
- Schnellspeichertasten mit individuellen Namen versehen (2).
- Sprache für sgManager ändern (3).
- Checkbox [] "nicht-VDE-konforme Spannungen zulassen" (4).
 - Bei Auswahl erscheint ein Hinweis auf Normabweichung, der bestätigt werden muss (siehe 19).

🔺 Achtung	×
Nicht VDE-konforme Spannungen s	sind jetzt auswählbar.
<u>0</u> K	
Abb. 22	

• Freigabe der Signale: OK / Ton ist freigegeben Grau / Ton ist gesperrt (5).

reigabesignale			Orientierungssignale		
Signalton	ID	freigegeben ^	Signalton	ID	freigegeben
GER: DIN32981 1Hz 880Hz + harmonics	1	OK	GER: 1.2Hz Hammer beat	3	OK
GER: DIN32981 1Hz 880Hz	2	OK	GER: 1.2Hz Metal	4	OK
GER: DIN32981 2Hz 880Hz + harmonics	13	OK	GER: OTock Berlin 1.2Hz	8	OK
GER: DIN32981 2Hz 880Hz	14	OK	AUT: 1Hz, 750Hz + 5kHz	1	OK
GER: DIN32981 4Hz 880Hz + harmonics	3	OK	AUT: 1Hz, 900Hz + 5kHz	2	
GER: DIN32981 4Hz 880Hz	4	OK			
GER: DIN32981 6Hz 880Hz + harmonics	5	OK			(5)
GER: DIN32981 6Hz 880Hz	6	OK			\smile
(1)					
(1) Schnellspeichertasten		~	3		
1 Schnellspeichertasten 1 Einstellung Farchant 2 Einstellung Garmisch	Sprach	e Deutsch	3		



10.5 Verbindung zwischen sgManager und Soundguide herstellen

10.5.1 Gerät Identifizieren

- Einfachklick auf die ensprechende Zeile.
- Langmatz-Logo an der Unterseite des Gerätes, beginnt blau zu blinken.
- Im Soundguidemanager wird das Gerät blau angezeigt.

10.5.2 Mit Gerät verbinden

- Doppelklick auf die entsprechende Zeile.
- Verbindung mit dem entsprechenden Gerät wird hergestellt.
- Langmatz-Logo *L* an der Unterseite des Gerätes leuchtet dauerhaft blau.

Beim Verbindungsaufbau wird die Firmware-Version des Soundguide überprüft und gegebenenfalls auf den neusten Stand aktualisiert.

🔺 Update verfügb	ar X
Feature-Controlle	er FC2 updaten?
Ja	<u>N</u> ein

Abb. 24

Anschließend gelangt man in eines der folgenden Menüs:

- Bei erster Inbetriebnahme: Menü "Spannungseinstellungen".
- Bei abweichender Versorgungsspannung: Menü "Spannungseinstellungen" (Eingestellte Spannung entspricht nicht der Versorgungsspannung).
- In allen anderen Fällen: Menü "Toneinstellungen".



10.6 Spannungseinstellung – Toneinstellungen – Erweiterte Einstellungen

Sobald der sgManager eine Verbindung mit einem Soundguide hergestellt hat, gibt es drei unterschiedliche Menüfenster.

10.6.1 Spannungseinstellung

- Individuellen Namen für den Soundguide vergeben (1).
- Checkbox Dimming (2). (kann über "Grundeinstellungen" freigeschaltet werden).
- Betriebsspannung einstellen (3).
- Wenn die gemessene Spannung mit der gewählten übereinstimmt, dann wird der Spannungsbalken grün dargestellt (4).
- Aktuell anliegende Spannungen ablesen (5).
- "Toneinstellungen" (6).
- "Erweiterte Einstellungen" (7).
- Die Stummschaltung für die Freigabesignalisierung kann invertiert werden (8).
- Die Stummschaltung für den Orientierungston kann invertiert werden (9).
- Wenn aktiviert, läuft der Vibrator bei Grünphase, unabhängig vom Freigabeton (10).



Abb. 25

10.6.2 Toneinstellungen

Hier können alle Tonparameter des Soundguide eingestellt werden.

Die Lautstärke der Signale wird über die Überhöhung eingestellt!

Die Signale werden um den Überhöhungswert lauter als der Umgebungslärm abgegeben. Der Orientierungston ist so einzustellen, dass er in einem Umkreis von 4,5 m (\pm 0,5 m) hörbar ist.

Das Freigabesignal ist entsprechend der Furtlänge einzustellen. (Empfehlung: pro 2 m Furtlänge 1 dB Überhöhung).



- Wird hier die Straßenbreite eingestellt, wird die Einstellung "Überhöhung" (siehe Abb. 29) des Freigabesignales festgelegt.
- Normale Straßenbreite, zweispurig, ca. 7 m. (Überhöhung wird mit 3 dB eingestellt).

Abb. 26







Darstellung des aktuellen Umgebungslärmes.

Erleichtert das Einstellen der Parameter.

Abb. 28

Die Parameter des Freigabesignals und Orientierungssignals werden getrennt voneinander eingestellt.



Abb. 29



Abb. 30



Abb. 31



Abb. 32

Auswahl eines genormten Freigabesignales über Dropdown-Menü (3) und Abb. 30

- Schaltung der Abfallzeit (4)
 - "Langsam leise": (5 dB/s).
 - "Normal": (10 dB/s).
 - "Schnell leise": (20 dB/s).
- Aktueller ausgegebener Signalpegel Freigabesignal und min/max (2) Begrenzung des Pegels.
- Überhöhung Freigabesignal (1).
 Wird die Überhöhung angepasst, wird die Einstellung "Straßenbreite" (siehe Abb. 26) nicht beachtet.

- Auswahl des Orientierungssignales über Dropdown-Menü (3) und Abb. 32.
- Schaltung der Abfallzeit (4)
 - "Langsam leise": (5 dB/s).
 - "Normal": (10 dB/s).
 - "Schnell leise": (20 dB/s).
 - Individuell
- Aktueller ausgegebener Signalpegel Orientierungssignal und min/max (2) Begrenzung des Pegels. Überhöhung Orientierungssignal (1).

Beachten!

Ergibt sich durch Addition "Umgebungspegel" und "Überhöhung" ein höherer Pegel als der maximal eingestellte, wird das jeweilige Signal nur mit dem maximal-Pegel abgegeben.







456Image: Spannungs-
EinstellungenSpannungs-
einstellung

Abb. 34

Beispiel:

Umgebungspegel = 70 dB Überhöhung = + 3 dB Max. Abgabepegel = 70 dB (z.B. Verkehrsberuhigter Bereich)

➡ Abgegebener Pegel = 70 dB

Wieder benötigte, eingestellte Parameter, können im sgManager (auf dem PC) abgespeichert werden.

- Alle Buttons inaktiv (1)
 = kein Parametersatz gespeichert.
- Buttons aktiv (2)
 = gespeicherter Parametersatz
- Belegung der Speichertasten erfolgt über Auswahl der Speichertaste im Pulldown Menü (3). Die Namen der Speichertasten werden im Menü Grundeinstellungen festgelegt (siehe Kapitel 10.4 Seite 19)
- Button "Lautsprecher" **(4)** führt zu Menü "Toneinstellungen".
- Button ""Erweiterte Einstellungen (5) führt zu Menü "Erweiterte Einstellungen".
- Button "Spannungseinstellung" (6) führt zu Menü "Spannungseinstellung".

10.6.3 Erweiterte Einstellungen

- Auslesen, löschen und abspeichern des Ereignisverlauf
- Firmeware update auswählen und starten.
- Anzeige der Hardware Version des SIL3 und Featureteiles.
- Anzeige der Firmware Version des SIL3 und Featureteiles.
- Button "Lautsprecher" führt zu Menü "Toneinstellungen".
- Button "Spannungseinstellung" führt zu Menü "Spannungseinstellung".
- Button "in Datei speichern" liest Ereignisverlauf als txt.Datei aus.

🛕 Erweiterte Einstellungen \times Ereignisverlauf Controller No. Timestamp Level Code (hex) Text 0 41d 08:55:46h FC2 00000000 no errors 1 41d 08:55:43h SMPS 00000000 no errors SIL3_MSP 2 41d 08:55:41h 00000000 no errors 3 41d 08:55:40h SIL3_STM 00000000 no errors 4 41d 08:55:39h FC2 WARN 04000000 reconfiguring voltage settings 5 FC2 41d 08:55:33h 00000000 no errors 6 41d 08:55:26h SMPS WARN 00100000 input voltage out of range warning 7 41d 08:55:23h SIL3_MSP WARN 00100000 input voltage out of range warning 8 41d 08:55:21h SIL3_STM WARN 00100000 input voltage out of range warning 41d 08:55:19h reconfiguring voltage settings 9 FC2 WARN 04000000 aktualisieren in Datei speichern löschen Version 00-00-00 Spannungseinstellung

Abb. 35

Firmware updaten

11 Zubehör

Bezeichnung	Langmatz ArtNr.	Beispielabbildung des Produktes
 Software sgManager Kompatibel mit Windows 7 – 8 – 10. Zum Einstellen, Speichern, Editieren. Download sgManager: <u>http://langmatz.de/service/kundenservice</u> Downloadportal: <u>https://kundenportallangmatz.globalconcepts- cloud.de/Login.html</u> 		
Softwaredongle für sgManager	125980999	
Bohrlehre	700663080	
Lastmodul LS-Last V1	125980930	

12 Wartung

Maßnahmen	Fristen	Bemerkungen
Sichtkontrolle Außen	Mindestens alle 12 Monate oder im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen der Gesamtanlage.	Gerät auf äußerliche Verschmutzung und Beschädigung überprüfen. Beachten: Keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel zur Gehäusereinigung verwenden.
Komplette Funktionskontrolle durchführen (siehe Kapitel 9)		Bei Defekt Gerät mit Fehlerbeschreibung an Langmatz GmbH senden.

13 EU – Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften:

2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie (NSR)

Folgende Normen wurden eingehalten: DIN EN 50293:2013 (EMV) DIN EN 50556:2019 (NSR) DIN 32981:2018-06 DIN EN 61508:2011 SIL3

Die EU-Konformitätserklärung zu diesem Produkt kann bei Langmatz GmbH angefordert werden.

14 Fragen / Antworten | FAQ sgManager

http://langmatz.de/service/kundenservice

Verhalten	Lösung

15 Sachmängel

Für das Produkt übernimmt die Langmatz GmbH eine Sachmängelhaftung von 24 Monaten im Sinne von § 434 BGB, gerechnet ab Datum des Kaufbeleges.

Im Rahmen der Haftung werden alle Teile, die durch Fabrikations- oder Materialfehler schadhaft geworden sind, kostenlos ersetzt oder instandgesetzt.

Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen.

Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels oder gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen.

Von der Haftung ausgeschlossen sind weiterhin Schäden oder Störungen, die durch

- unsachgemäßen Gebrauch,
- auf natürlichen Verschleiß
- auf Eingriff durch Dritte, zurückzuführen sind.

Für Schäden, die durch höhere Gewalt oder Transport entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Durch eine Reparatur aufgrund einer Mängelrüge tritt weder für die ersetzten Teile, noch für das Produkt eine Verlängerung der Garantiezeit ein.

Dieses Produkt entspricht dem neuesten Stand der Technik. Sollten dennoch Störungen auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline (**Kapitel 18 Seite 28**).

16 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement - System der Firma Langmatz GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

17 Haftungsausschluss / Gewährleistung

Die in diesem technischen Dokument beinhalteten Angaben sind nach den technischen Regeln sowie nach bestem Wissen zutreffend und korrekt dargestellt. Diese stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Der Betreiber der Produkte der Langmatz GmbH ist hierbei ausdrücklich dazu verpflichtet, in eigener Verantwortung über die Tauglichkeit sowie Zweckmäßigkeit für den vorgesehenen Anwendungsfall zu entscheiden. Die von der Langmatz GmbH zugesicherte Produkthaftung bezieht sich ausschließlich auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Eine Haftung der Langmatz GmbH aufgrund von zufälligen, indirekten und daraus resultierenden Folgeschäden, sowie Schäden die auf einen anderen als den beschriebenen und aufgeführten Verwendungszweck des Produktes zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

18 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10 | D - 82467 Garmisch - Partenkirchen

Unsere Hotline:	+49 88 21 920 - 13	7
Telefon:	+49 88 21 920 - 0	
Email:	info@langmatz.de	www.langmatz.de

12 598 0950 / 000 | Stand 27.04.2022 | Original – Bedienungsanleitung