



## Montageanleitung


Mikrorohr – Beschriftungsschild  
für Mikrorohre  $\varnothing$  5 / 7 / 10 / 12 mm  
und  $\varnothing$  14 / 16 / 20 mm  
im Gf-NVt | EK245



Deckel (transparent)



Beschriftungsschild für  
 $\varnothing$  5 / 7 / 10 / 12 mm



Beschriftungsschild für  
 $\varnothing$  14 / 16 / 20 mm


# Inhalt

deutsch

1	Montage Variante 1 .....	3
1.1	Beschriftungsschild ohne Deckel .....	3
1.2	Beschriftung .....	3
1.3	Montage auf Mikrorohr .....	3
1.4	Kappe öffnen für weiter Montage .....	4
1.4.1	Beschriftungsschild Ø 5 / 7 / 10 / 12 mm .....	4
1.4.2	Beschriftungsschild Ø 14 / 16 / 20 mm .....	4
1.5	Montage Einzelzugabdichtung .....	4
2	Montage Variante 2 .....	5
2.1	Beschriftungsschild mit Deckel .....	5
2.2	Deckel (transparent) montieren .....	5
3	Liefereinheiten .....	6
4	Kontakt .....	6

# 1 Montage Variante 1

## 1.1 Beschriftungsschild ohne Deckel



- Beschriftungsschild an den flexiblen Stellen **(1)** knicken.

Abb. 1


## 1.2 Beschriftung



- Oberfläche mit einem Stift beschriften.

Abb. 2

## 1.3 Montage auf Mikrorohr



- Beschriftungsfeld auf Mikrorohr **(2)** aufsetzen.
- Die geschlossene Kappe **(1)** dient als Rohrschutz bis die weitere Montage im Gf-NVt durchgeführt wird.

Abb. 3

## 1.4 Kappe öffnen für weiter Montage

### 1.4.1 Beschriftungsschild Ø 5 / 7 / 10 / 12 mm




Abb. 4

- Beschriftungsschild anheben und den entsprechenden Ø öffnen.

- (1) Ø 5 mm.
- (2) Ø 7 mm.
- (3) Ø 10 mm.
- (4) Ø 12 mm.

#### **Beachten:**

Auf optimale waagerechte Haltung des Werkzeuges achten!

### 1.4.2 Beschriftungsschild Ø 14 / 16 / 20 mm




Abb. 5

- (1) Ø 14 mm.
- (2) Ø 16 mm.
- (3) Ø 20 mm.

## 1.5 Montage Einzelzugabdichtung




Abb. 6

- Beschriftungsschild (2) über Mikrorohr (3) schieben.
- Einzelzugabdichtung (1) montieren.

Einzelzugabdichtung ist nicht im Langmatz-Lieferumfang enthalten.

Fabrikat zum Beispiel:

- Gabocom
- Egeplast
- Elitex

## 2 Montage Variante 2

### 2.1 Beschriftungsschild mit Deckel




Abb. 7

- Beschriftungsschild an den flexiblen Stellen **(1)** knicken (siehe Kapitel 1.1).
- Etikett **(2)** (max. 15 mm breit / 85 mm lang), mit Beschriftungsgerät ausdrucken.
- Etikett **(2)** auf Beschriftungsschild kleben.

**Beachten:** Etikett ist nicht im Langmatz-Lieferumfang enthalten.

### 2.2 Deckel (transparent) montieren








Abb. 8

- Deckel (transparent) **(1)** auf Beschriftungsschild aufstecken.

Weitere Montage wie Kapitel 1.3 bis 1.4.

### 3 Liefereinheiten

Produkt	VPE	Langmatz Artikel-Nr.	Bild
Deckel (transparent)	100 Stück	062450788	
Beschriftungsschild für Mikrorohr Ø 5 / 7 / 10 / 12 mm	100 Stück	062450787	
Beschriftungsschild für Mikrorohr Ø 14 / 16 / 20 mm	100 Stück	062450829 / 100	
Beschriftungsschild für Mikrorohr Ø 14 / 16 / 20 mm	50 Stück	062450829 / 050	

### 4 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10  
 D - 82467 Garmisch - Partenkirchen  
 Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137  
 Telefon: +49 88 21 920 - 0  
 Email: [info@langmatz.de](mailto:info@langmatz.de) | [www.langmatz.de](http://www.langmatz.de)